



# Instructions

## ENSEMBLE DE LUMIÈRE # 700456 INSTALLATION

Installer l'ensemble selon les instructions suivantes:

**IMPORTANT:** Choisir l'emplacement idéal pour installer la lumière afin qu'elle ne nuise pas au bon fonctionnement de la goulotte et à la trajectoire de la neige.

Installer la lumière assemblée sur la fixation de la lumière. Sécuriser en place à l'aide d'un boulon hex. 7/16" n.c. x 1", la rondelle de blocage et l'écrou hex.

### Installation sur la Versatile:

- Enlever le boulon hex 5/16" n.c. x 3/4", l'écrou à bride et la rondelle plate qui soutiennent le support de la boîte d'engrenage.
- Installer la lumière sur la souffeuse en utilisant un boulon hex 5/16" n.c. x 3/4" et le bouton (item 1) tel qu'illustré.
- Ajuster l'angle de la lumière et serrer les écrous et le bouton.
- Assembler le connecteur de la lumière (item 2) au connecteur (item 3) du fil assemblé.
- Fixer le fil avec une attache de nylon afin qu'il n'interfère pas avec les pièces mobiles.

### Installation sur la Pionnière et la Vantage

- Percer un trou avec une mèche 11/32" à l'emplacement idéal.
- Installer la lumière sur la souffeuse en utilisant un boulon hex 5/16" n.c. x 3/4" et le bouton (item 1) dans le trou et serrer fermement.
- Fixer le fil avec une attache de nylon afin qu'il n'interfère pas avec les pièces mobiles.

**NOTE:** L'étape suivante n'est pas nécessaire si la boîte de contrôle est scellée.

### Installer et brancher le commutateur sur la boîte de contrôle:

- Enlever les deux vis à métal tête pan #8 x 1/4" (item 1) du dessus de la boîte de contrôle et enlever le couvercle (item 2).
- Repérer les deux connecteurs (item 3) disponibles provenant de l'assemblage de fils et brancher les sur les deux terminaux du commutateur (item 4).
- Vérifier si la lumière est opérationnelle (s'assurer que la boîte de contrôle est brancher à la batterie du véhicule).
- Percer un trou dans le décalque (item 5) à l'endroit prévu.
- Enlever un écrou du commutateur et l'insérer dans le trou déjà percer.
- Visser le capuchon de caoutchouc (item 6) sur le commutateur pour le sécuriser en place.
- Refermer le couvercle avec les vis à métal en prenant soin de bien replacer les fils.

